TOSHIBA

東芝単一指向性ダイナミックマイクロホン取扱説明書

ADM—1401B

このたびは東芝単一指向性ダイナミックマイクロホンをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めのマイクロホンを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

各部のなまえと大きさ

●本体



●付属マイクロホンホルダー　単位 mm



特にご注意を

取扱い

●たたいたり、床に落としたりなど強い衝撃を与えないでください。
●雨の中などでの使用はさけてください。特性がかわったり故障の原因となります。

分解しないでください

●一度分解しますと、もとどおりの感度、特性に組み立てなおすことが困難ですから分解しないでください。



保管場所

●マイクロホンは湿度の多いところ、温度の高いところ、磁気を帯びた場所をきらいます。夏のしめきった車内やアンプの上などには置かないでください。



スピーカに近づけないでください

●スピーカに近づけたり、スピーカに近いところでスピーカの方に向けるとハウリングをおこします。ハウリング防止のため、スピーカから離してご使用ください。



配線について

●マイクロホンコードはAC100Vの電源線と離して配線してください。近いと誘導によりノイズが発生する原因となります。



お手入れ

●汚れがひどいときは水か中性洗剤をひたした布でふいたあと、からぶきしてください。シンナーやベンジンは使用しないでください。



使いかた

●マイクロホンは口元の方向にむけてご使用ください。



●マイクスタンドに取りつけるときは付属のマイクロホンホルダーをご使用ください。

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

TOSHIBA

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、お買いあげの販売店またはお近くの東芝消費者ご相談センター、東芝サービスステーションにご相談ください。なおご相談されるときは形名（ADM−1401B）およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

仕　様

形　式	ダイナミック形
感　度	−76dB±3dB 0 dB＝1V／μbar. 1000Hz
周波数特性	100Hz～12000Hz（偏差15dB）
指向特性	単一指向性
出力インピーダンス	600Ω±30%平衡形
風雑音	60dB SPL／2m／sec 以下
誘導雑音	10dB SPL／m Gauss 以下
使用温度範囲	−10°C～+50°C
重　量	220g（本体のみ）
仕上げ	メタリックグレー塗装
付属品	マイクロホンコード（φ6　2芯シールド5m／XLA−3−11Cコネクタ、φ6.3−3P単頭プラグ）…… 1
	マイクロホンホルダー …… 1
	取扱説明書 …… 1
	サービスステーション一覧表 …… 1

指向感度周波数特性



東芝ライテック株式会社 照明電材事業部　〒140　東京都品川区南品川2丁目2番13号（南品川JNビル）TEL（03）5463−8779